




ХОЛОДИЛЬНИК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МОДЕЛИ

LKB350
LKB400

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	16
ЧИСТКА.....	18
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	19
СЕРВИС И ГАРАНТИЯ.....	21
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.....	22
ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ELEXIR.....	24

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции LEX. Мы уверены, что холодильник оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником в Вашем доме.

Для правильного и безопасного использования техники, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данного руководства по эксплуатации. Просим Вас сохранять его в течение всего срока службы устройства.

В начале руководства Вы узнаете о важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы он долго находился в прекрасном состоянии, мы приводим полезные советы по уходу и чистке.

Если в процессе эксплуатации возникнут неполадки, на последних страницах Вы сможете найти советы о том, как самостоятельно устранить мелкие неисправности.

Ваш холодильник изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам и нормам.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в руководстве могут несколько отличаться от фактической конфигурации приобретенной Вами модели.



Перед использованием холодильника просим Вас внимательно ознакомиться с этим руководством. Сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. При утере руководства найти новое можно на официальном сайте.

Техника безопасности

Внимательно изучите все указания в этом руководстве и следуйте им при транспортировке, установке и эксплуатации холодильника.

ВНИМАНИЕ

Изготовитель не несет ответственности за поломки, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и техники безопасности, в том числе и в гарантийный период.

Общая информация

- Ваша модель предназначена для хранения пищевых продуктов в домашних условиях и не подходит для использования в коммерческих целях.
- Перед установкой убедитесь, что устройство и его комплектующие не повреждены. В противном случае не устанавливайте, не подключайте и не используйте технику, а свяжитесь с местом ее приобретения.
- Если Вы обнаружили неисправность во время эксплуатации, отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Обслуживание и ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты.
- Отключайте подачу электричества к холодильнику, если долго не планируете им пользоваться.
- Не опирайтесь и не вставляйте ни на какие части устройства. Оно может упасть, что может привести к травмам или повреждениям.
- Используйте с техникой только аксессуары, поставляемые или одобренные ее производителем.
- Не перегружайте рабочую камеру и размещайте продукты так, чтобы они не выпали, когда Вы открываете дверцу.
- Не тяните прибор за дверцу, ящики, полки или кабель при перемещении: они могут сломаться.
- Регулярно проводите чистку изделия.
- Не используйте нагревательные приборы для ускорения размораживания, если оно потребуется.
- Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла (нагревательными приборами, кухонными плитами и т. п.) или вне помещений.
- Не кладите в устройство медицинские препараты и другие вещества, которым требуются особые условия хранения.
- Если Вы отключили холодильник от электросети, подождите **5 минут**, прежде чем снова подключать его.

Электрическая безопасность

- Холодильник должен работать от сети с подходящими характеристиками и предохранителем.
- Следите, чтобы сетевой кабель не касался горячих поверхностей.
- Отключайте устройство от электросети на время чистки, технического обслуживания и ремонта, а также при сбоях в подаче электричества.
- Не используйте для подключения холодильника к сети адаптеры, разветвители или удлинители. Если требуется увеличить длину сетевого кабеля, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Не пережимайте и не перекручивайте сетевой кабель.
- Не касайтесь вилки и кабеля влажными или мокрыми руками.
- Чтобы вынуть кабель из розетки, всегда беритесь за вилку, а не за шнур.
- Не подключайте прибор к неисправной, плохо закрепленной или незаземленной розетке.
- Розетка должна располагаться так, чтобы в аварийной ситуации устройство можно было быстро отключить от сети.
- Не мойте прибор под струей воды и не допускайте, чтобы на него проливались любые другие жидкости.
- Не используйте для ухода за устройством паровые очистители.
- Не устанавливайте за холодильником многоместные розетки и портативные источники питания.

Пожарная безопасность

- Механические повреждения системы охлаждения могут привести к утечке хладагента. Если есть риск утечки, не используйте холодильник, откройте окно (для проветривания) и не зажигайте огонь в помещении, чтобы избежать возгорания.
- Не используйте для чистки устройства аэрозоли.
- Не кладите в рабочую камеру горючие/взрывоопасные вещества.
- Обеспечьте достаточно свободного пространства для вентиляции вокруг прибора и не загромождайте вентиляционные отверстия в рабочей камере.
- Не следует ставить технику на ковер, не подкладываете под ее основание пенопласт, доски и т. п.
- Не используйте внутри изделия никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем.

Использование морозильной камеры

- Не следует употреблять в пищу замороженные продукты, например мороженое или ягоды, сразу после того, как Вы достали их из морозильной камеры. Это может привести к холодовому ожогу.

- Не касайтесь замороженных продуктов влажными руками: они могут примерзнуть к коже.
- Не кладите в морозильную камеру напитки в стеклянных и/или герметичных контейнерах: они могут лопнуть.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

ВНИМАНИЕ


Не позволяйте детям играть с холодильником или упаковочным материалом!

- Устройство не предназначено для использования детьми **младше 8 лет**.
- Дети могут проводить чистку холодильника и осуществлять уход за ним только под постоянным присмотром взрослых.
- Дети **старше 8 лет**, а также лица с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями или без достаточных знаний и опыта могут самостоятельно пользоваться техникой только при следующих условиях:
 - 1) они проинструктированы о том, как правильно обращаться с изделием;
 - 2) они будут находиться под постоянным присмотром ответственных за их безопасность;
 - 3) приняты все меры, чтобы избежать опасной ситуации.
- Перед утилизацией устройства снимите дверцы и ящики, чтобы дети не могли закрыться внутри.

Транспортировка

- Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку.
- Перевозите прибор в оригинальной упаковке и соблюдайте указания знаков на ней.
- Не перемещайте технику в одиночку.
- Не наклоняйте холодильник более чем на **45°**.
- Не помещайте тяжелые предметы на устройство.

Обзор устройства



Комплектация

- Холодильник
- Лотки для льда и для яиц
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид и комплектация изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Модель	LKB350
Управление	Сенсорное
Длина сетевого кабеля, см	150
Годовой расход энергии, кВт·ч	291
Класс энергоэффективности	A+
Параметры сети	220–240 В, 50 Гц
Вес нетто/брутто *, кг	59/63 (стекло), 52/56 (металл)
Размеры устройства, мм	1850 × 595 × 557
Размеры упаковки, мм	1890 × 625 × 600
Установка	Отдельностоящий
Уровень шума, дБ	38
Разморозка	Total No Frost
Общий полезный объем, л	310
Рабочие камеры	2
Объем холодильной камеры, л	211
Температура в холодильной камере, °С	0...+8
Ящики и полки холодильной камеры	1 + 3 + 3
Объем морозильной камеры, л	99
Температура в морозильной камере, °С	–16...–24
Ящики морозильной камеры	3
Мощность замораживания, кг/сутки	5
Сохранение температуры при отключении электричества (морозильная камера), ч	11
Дисплей	+
Подсветка	LED
Климатический класс	ST (+18...+38 °С)
Компрессор	Инверторный
Тип и масса хладагента	R600a, 38 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LKB400
Управление	Сенсорное
Длина сетевого кабеля, см	150
Годовой расход энергии, кВт·ч	310
Класс энергоэффективности	A+
Параметры сети	220–240 В, 50 Гц
Вес нетто/брутто *, кг	62/66 (стекло), 56/60 (металл)
Размеры устройства, мм	2010 × 595 × 572
Размеры упаковки, мм	2050 × 630 × 610
Установка	Отдельностоящий
Уровень шума, дБ	38
Разморозка	Total No Frost
Общий полезный объем, л	355
Рабочие камеры	2
Объем холодильной камеры, л	252
Температура в холодильной камере, °С	0...+8
Ящики и полки холодильной камеры	1 + 4 + 3
Объем морозильной камеры, л	103
Температура в морозильной камере, °С	–16...–24
Ящики морозильной камеры	3
Мощность замораживания, кг/сутки	5
Сохранение температуры при отключении электричества (морозильная камера), ч	11
Дисплей	+
Подсветка	LED
Климатический класс	ST (+18...+38 °С)
Компрессор	Инверторный
Тип и масса хладагента	R600a, 38 г

* Зависит от материала фасада — см. пояснение далее.

Цвет и материал фасада

Модель	Расшифровка
LKB350BLGID, LKB400BLGID	Черное стекло
LKB350DRID, LKB400DRID	Темно-серый металл
LKB350GRGID, LKB400GRGID	Серое стекло
LKB350GRID, LKB400GRID	Серый металл
LKB350WHGID, LKB400WHGID	Белое стекло
LKB350WHID, LKB400WHID	Белый металл

Установка и подключение

– Перед установкой снимите все элементы упаковки с холодильника и комплектующих, которые собираетесь использовать.

– Устройство нужно поместить на ровный, устойчивый пол или другую поверхность, которая выдержит вес техники и исходящее от нее во время работы тепло.

– Не ставьте прибор на легковоспламеняющиеся материалы, не подкладывайте под него упаковочный пенопласт или пленку.

– Помещение, где используется изделие, должно быть отапливаемым, сухим и чистым.

– Избегайте попадания на холодильник прямых солнечных лучей.

– Обеспечьте достаточно пространства для вентиляции вокруг устройства: по **10 см** сзади и по бокам, **30 см** сверху.

– Чтобы избежать сильных шума и вибрации, выровняйте положение прибора, изменив высоту передних ножек. Чтобы увеличить ее, поверните ножку по часовой стрелке, чтобы уменьшить — в обратную сторону.

– После установки дайте холодильнику постоять **не менее 2 часов**, прежде чем подключать его к сети.


Изменение направления открывания дверей

Необходимые инструменты:


- крестовая отвертка,
- торцовый ключ **5/16"**,
- плоская отвертка,
- шпатель,
- малярная лента.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Снимите верхнюю петлю и ее крышку.
2. Отключите сигнальные провода (клеммы 1 и 2), которые находятся рядом с этой петлей.
3. Снимите заглушку с отверстий для верхней петли на другой стороне.




4. Снимите верхнюю дверцу. Будьте осторожны, чтобы не потерять мелкие детали (втулка, ограничитель и т. п.).
5. Снимите среднюю петлю и заглушку с отверстий для средней петли на другой стороне.



6. Снимите нижнюю петлю и переднюю ножку под ней.




7. Снимите ограничитель и ось с нижней петли и установите их на другую сторону.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

8. Установите переднюю ножку на место, а нижнюю петлю — на другую сторону.



9. Снимите верхнюю торцевую крышку и заглушку ее отверстия с дверцы холодильной камеры.



10. Установите верхнюю осевую втулку и сигнальный провод дверцы на другую сторону и закройте торцевой крышкой.

11. Установите заглушку отверстия торцевой крышки на ее другую сторону.


12. Снимите механизм блокировки верхней дверцы, ее держатель и нижнюю осевую втулку.

13. Установите запасной механизм блокировки на другую сторону нижней торцевой крышки верхней дверцы.

14. Замените держатель дверцы и осевую втулку на другой стороне нижней торцевой крышки верхней дверцы.




УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



15. Снимите осевую втулку верхней торцевой крышки с дверцы морозильной камеры и установите втулку на другую сторону.


16. Снимите механизм блокировки нижней дверцы, ее держатель и нижнюю осевую втулку.




УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

17. Установите запасной механизм блокировки на другую сторону нижней торцевой крышки нижней дверцы.

18. Замените держатель дверцы и осевую втулку на другой стороне нижней торцевой крышки нижней дверцы.



19. Установите дверцу морозильной камеры на нижнюю петлю, затем установите среднюю петлю и закройте освободившиеся отверстия для этой петли заглушкой.




ЭКСПЛУАТАЦИЯ

20. Установите дверцу холодильной камеры на среднюю петлю и закрепите верхнюю петлю.

21. Соедините верхний сигнальный разъем холодильника (4) с сигнальным проводом (1).

22. Установите крышку на верхнюю петлю и заглушку — на освободившиеся отверстия для этой петли.



Эксплуатация

– Перед использованием очистите устройство (см. раздел **Чистка**) и убедитесь, что конденсационная трубка не повреждена.

– Установите подходящую температуру и дайте прибору поработать **2–4 часа** (в зависимости от температуры окружающей среды) с пустой рабочей камерой, чтобы она достаточно охладилась.

– Старайтесь не открывать дверцу слишком часто и/или надолго.


– Не кладите в холодильник горячие продукты и напитки: он может сломаться.

– Обратите внимание на маркировку в морозильной камере:

** — зона предназначена для хранения предварительно замороженных продуктов, приготовления мороженого и льда;

*, ** или *** — зона не подходит для замораживания свежих продуктов.


Панель управления




Индикаторы

1. Зоны хранения:

 — холодильная камера


 — зона свежести


 — морозильная камера

2. Температура

3. Режимы работы:

 — автоматический

 — суперохлаждение

 — суперзаморозка

4. Блокировка

Сенсоры

5. Настройка температуры

6. Переключение режимов, блокировка управления

ЧИСТКА

Установка температуры

Касайтесь сенсора нужной зоны, чтобы выбрать для нее температуру:

- **Охлаждение** — **+2...+8 °C** (+5 °C по умолчанию),
- **Зона свежести** — **0...+6 °C**,
- **Заморозка** — **-16...-24 °C** (-18 °C по умолчанию).

Изменения будут отображаться на дисплее.

Режимы

Касайтесь сенсора **Режим/Блокировка**, чтобы выбрать подходящий режим:

– **Автоматический** — холодильник корректирует температуру в рабочих камерах в зависимости от температуры окружающей среды.

– **Суперохлаждение** — в холодильной камере устанавливается температура **+2 °C** на **6 часов**. Потом холодильник переходит в автоматический режим.

– **Суперзаморозка** — в морозильной камере устанавливается температура **-24 °C** на **26 часов**. Потом холодильник переходит в автоматический режим.

Чтобы отключить установленный режим вручную, выберите другой или измените температуру с помощью сенсоров зон.

Блокировка панели управления

Коснитесь сенсора **Режим/Блокировка** на **3 секунды**, чтобы включить или снять блокировку.

Оповещение об открытой дверце

Если дверца холодильника открыта более **2 минут**, раздастся звуковой сигнал, а на дисплее попеременно с температурой мигает код **dA**. Чтобы отключить оповещение, плотно закройте обе дверцы.

Чистка

ВНИМАНИЕ

Перед чисткой отключите холодильник от электросети и выньте все продукты, съемные полки и ящики из рабочих камер.

– Протирайте устройство мягкой тканью или губкой, смоченной в теплом водном растворе нейтрального моющего средства.

– Не используйте для чистки растворители, спирто- или кислотосодержащие средства, порошки, горячую воду, грубые щетки или губки и другие вещества и материалы, которые могут повредить технику.

- Проверяйте, не скопилась ли пыль на электрической розетке и вилке. При необходимости аккуратно очистите их.
- После чистки вытрите рабочие камеры и аксессуары насухо, затем установите полки и ящики на место.

Устранение неполадок

ВНИМАНИЕ

В этом разделе Вы найдете информацию о распространенных неполадках. Если приведенные советы не помогли решить проблему, обратитесь в сервисный центр. Неквалифицированный ремонт опасен и аннулирует гарантию.

Проблема	Решение
Холодильник не работает	Проверьте соединение вилки с розеткой
	Убедитесь, что устройство включено
	Если подача электричества возобновилась после сбоя, подождите 5 минут , чтобы перезапустился компрессор
Сильный шум	Выровняйте положение прибора, отрегулировав ножки
	Убедитесь, что изделие не касается стен, мебели или других соседних предметов
Журчание	Это звук движения хладагента — нормальное явление во время работы охлаждающей техники
Компрессор работает непрерывно	Если рабочая камера при этом не охлаждается, обратитесь в сервисный центр
Подсветка не работает	Обратитесь в сервисный центр для замены лампы
Образуется много конденсата	Старайтесь реже открывать дверцу и не оставлять ее открытой надолго
	Не устанавливайте слишком низкую температуру
	Убедитесь, что устройство не находится под прямым солнечным светом или рядом с другими источниками тепла, а температура в помещении не превышает +38 °C
	Убедитесь, что в помещении достаточно сухо

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Проблема	Решение
Неприятный запах	Новая техника может пахнуть пластиком; запах исчезнет вскоре после начала использования
	Очистите и проветрите рабочую камеру
Дверца не закрывается до конца	Если холодильник используется давно, замените уплотнитель или попробуйте смягчить его, протерев влажным и теплым полотенцем
	Выровняйте положение прибора, отрегулировав ножки
Слабое охлаждение	Уменьшите температуру
	Убедитесь, что прибор не находится под прямым солнечным светом или рядом с другими источниками тепла, а температура в помещении не превышает +38 °C
	Старайтесь реже открывать дверцу и не оставлять ее открытой надолго
Корпус холодильника нагревается	Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия и достаточно ли свободного пространства вокруг устройства
	Убедитесь, что прибор не находится под прямым солнечным светом или рядом с другими источниками тепла, а температура в помещении не превышает +38 °C

Коды ошибок

При сбоях в работе холодильника на дисплее могут появиться следующие коды, также может раздаваться звуковой сигнал. Обратитесь в сервисный центр, чтобы устранить неисправность.

Код	Область повреждения
UC	Коммуникация между компонентами системы
rS	Датчик температуры в холодильной камере
US	Датчик температуры в зоне свежести
FS	Датчик температуры в морозильной камере
Fd	Датчик размораживания
ES	Датчик температуры окружающей среды
FF	Вентилятор морозильной камеры

Сервис и гарантия

Срок службы — **10 лет**.

Производитель гарантирует, что в течение этого периода запасные детали для изделия будут доступны.

Гарантия — **36,6 месяца**.

Подробные условия гарантийного обслуживания Вы найдете в гарантийном талоне внутри упаковки.

Сохраняйте гарантийный талон. На элементы и аксессуары, приобретаемые дополнительно, а также материалы, которые необходимо заменить с течением времени и в зависимости от интенсивности использования, гарантия не действует. Она не распространяется на повреждения, неисправности и другие проблемы, возникшие по следующим причинам:

- 1) ненадлежащая и/или коммерческая установка и/или эксплуатация техники;
- 2) неосторожность при перемещении после доставки заказчику (например, разбитое стекло);
- 3) чрезмерно низкое или высокое напряжение, неправильное подключение;
- 4) пожар и/или молния;
- 5) вмешательство в конструкцию и ремонт устройства кем-либо, кроме уполномоченного лица;
- 6) использование в конструкции прибора любых деталей, кроме поставляемых производителем;
- 7) несоблюдение мер предосторожности в отношении изделий из нержавеющей стали.

Продавец, дилер, агентство или представитель, у которого потребитель приобретает изделие, несет ответственность за выдачу и доставку гарантийного талона потребителю. Фальсификация гарантийного талона и/или удаление оригинального серийного номера с продукции делают гарантию недействительной.

Если требуются ремонт, техническое обслуживание или запасные детали, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Адрес и телефон ближайшей мастерской сервисной службы можно найти на сайте **www.lex1.ru** в разделе **Гарантия > Сервисные центры** или в гарантийном талоне.

При вызове специалистов из сервисной службы сообщите им номер модели и заводской номер Вашего устройства. Чтобы запросить деталь при обращении в центр или к дилеру, укажите версию изделия из таблицы на корпусе.

Правила утилизации



Утилизируйте технику и ее упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. При необходимости сдайте его для утилизации в специализированную организацию в соответствии с правилами, утвержденными органами власти.

Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 «Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)», знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на устройстве или его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибор необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслужившую технику в подходящие муниципальные центры по отдельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать устройство дилеру в момент приобретения нового аналогичного прибора.

Кроме того, в точках продаж электронных, электрических изделий, площадь которых превышает 400 м², можно, приобретая новое изделие, бесплатно, без каких-либо обязательств сдавать электронные устройства размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий отдельный сбор отходов, отслуживших электроприборов для последующей переработки и утилизации, совместимый с охраной природы, позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит техника.

LEX активно участвует в сохранении окружающей среды:

- осуществлен переход к использованию материалов, уменьшающих воздействие на окружающую среду в процессе производства и эксплуатации;
- в производстве применяются более экологически чистые хладагенты;
- сокращено потребление энергии и воды, как на производстве, так и путем внедрения экономичных решений в модели техники;
- используются перерабатываемые и переработанные материалы в производстве самой бытовой техники и упаковки.

Техника LEX соответствует стандартам устойчивого развития и оценкам экологических характеристик.

Путаетесь в терминах, связанных с переработкой? Словарик всего из пяти пунктов поможет разобраться.



1. Разборка — начальный этап переработки, когда из всего поступившего для переработки выбирают только то, что подходит для вторичного использования.



2. Сортировка — разделение уже отобранных элементов, деталей, частей корпусов в зависимости от материала изготовления: пластик, металл, стекло и т. д.



3. Рециклинг — применение отходов по прямому назначению, а также их возврат в производственный цикл (после определенной подготовки).



4. Утилизация отходов, брака, отслуживших изделий — их повторное применение, использование для изготовления чего-то нового; сюда входят и оказание услуг, и выполнение работ, и рециклинг.



5. Переработка — в отличие от утилизации это именно процесс превращения отходов в энергию или новую продукцию.

Для улучшения качества жизни на всех уровнях мы предлагаем каждому участвовать в экологичной утилизации — не выбрасывать, а сдавать отслужившую технику.



Благодарим Вас за выбор техники LEX!

Мы заботимся о наших покупателях на каждом шаге взаимодействия с брендом: от момента выбора и до гарантийного обслуживания.

Если Вы столкнулись с неисправностью в работе техники, оставьте заявку на обслуживание на официальном сайте elexir.pro



Программа Elexir распределяет заявки только в **авторизованные сервисные центры**, прошедшие аттестацию службы качества бренда LEX.



100% оригинальные запчасти
Все запчасти производитель LEX напрямую отправляет в сервисные центры мастерам.



Квалифицированные мастера ремонта
крупной встраиваемой бытовой техники.



elexir.pro